

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**часов с автоматическим заводом пружины
и календарем чисел месяца**

Вы владелец механических часов с автоматическим заводом пружины и календарем чисел месяца с механизмом Восток 2416Б, производство Россия.

Чтобы правильно пользоваться часами внимательно ознакомьтесь с этой инструкцией. Держите ее под рукой, чтобы в любой момент Вы могли обратиться к изложенным в ней правилам эксплуатации.

СОДЕРЖАНИЕ

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЧАСОВ	5
ИНДИКАТОР, ЗАВОДНАЯ ГОЛОВКА	5
КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЗАВИНЧИВАЮЩЕЙСЯ ЗАВОДНОЙ ГОЛОВКОЙ	6
ЗАВОД ЧАСОВ	7
УСТАНОВКА ТЕКУЩЕГО ВРЕМЕНИ И КАЛЕНДАРЯ	8

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЧАСОВ ВРЕМЯ / КАЛЕДАРЬ

- Время - часовая, минутная и центральная секундная стрелки.
- Число месяца - цифра(ы) в окне циферблата.

Дополнительная функция в часах с механизмом Восток 2416Б:

Останов баланса - возможность запуска часов по сигналу точного времени или согласования показаний часов с контрольными часами.

ИНДИКАТОР И ЗАВОДНАЯ ГОЛОВКА



Рис.1

Примечание:
**Заводная головка часов имеет 3
фиксированных положения:**

а - положение завода пружины - заводная головка у корпуса. В этом положении при вращении заводной головки по часовой стрелке можно завести пружину часов вручную (допускается знакопеременное вращение заводной головки);

б - корректировка календаря - заводная головка вытянута в среднее положение;

с - перевод часовой и минутной стрелок, перевод календаря (в часах с механизмом «Восток» 2416Б, кроме того, останов баланса и стопорение секундной стрелки) - заводная головка вытянута в крайнее положение.

**КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ
ЗАВИНЧИВАЮЩЕЙСЯ ЗАВОДНОЙ
ГОЛОВКОЙ**

(для моделей с завинчивающейся заводной головкой)

Отвинчивание головки:

1. Отверните заводную головку, вращая ее против часовой стрелки, пока не почувствуете, что она больше не отвинчивается.



2. После этого можно вытягивать головку в среднее или крайнее положение.

Завинчивание головки:

1. Верните головку в положение завод да (у корпуса).



2. Завинтите заводную головку, слегка нажимая на нее в осевом направлении и вращая по часовой стрелке.

ЗАВОД ЧАСОВ

- Сделайте 2...3 оборота заводной головки по часовой стрелке - секундная стрелка начнет двигаться;
- Выставьте часы и календарь по текущему времени;
- Оденьте часы на руку. При ношении часов на руке ежедневно не менее 10 часов, в условиях нормальной двигательной активности, Вам больше никогда не придется заводить часы вручную (даже, если Вы на целые сутки оставите их лежать неподвижно).

Примечание:

Не злоупотребляйте заводом часов вручную, так как это может привести к преждевременному старению механизма автоматического завода и даже к поломке часов.

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ И КАЛЕНДАРЯ

Положение секундной стрелки
для часов с механизмом V8AG6



Рис. 2

1. Вытяните заводную головку в среднее положение «b» и вращайте ее против часовой стрелки (в часах с механизмом «Восток» 2416Б - по часовой стрелке) до тех пор пока в окне календаря не появится число месяца, предшествующее текущему.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: *Не производите корректировку календаря в период с 8ч вечера до 1ч ночи, так как это может привести к поломке часов.*

2. Вытяните заводную головку в крайнее положение «с» (в часах с механизмом «Восток» 2416Б в момент, когда секундная стрелка проходит 12-часовую отметку - секундная стрелка остановится), вращая головку против часовой стрелки, переводите стрелки,

до тех пор пока текущее число месяца не появится в окне календаря. Продолжая вращать заводную головку в том же направлении, установите текущее время.

***Примечание:** При переводе часовой стрелки, следите за правильностью установки времени до или после полудня. Часы спроектированы так, что переключение календаря происходит один раз в сутки - в 12 ч ночи. Перевод часовой стрелки через 12-часовую отметку характеризует устанавливаете Вы время до или после полудня. Если смена календаря произойдет Вы будете устанавливать время до полудня, если нет - после полудня.*

3. Верните заводную головку в положение завода «а» (в часах с механизмом «Восток» 2416Б по сигналу точного времени или в момент, когда секундная стрелка контрольных часов проходит 12 - часовую отметку).

**КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ «БЕЗЗВУЧНЫМ»
ТАЙМЕРОМ**
(для часов со шкалой промежутков
времени)




Рис.3

1. С помощью «беззвучного» таймера можно измерять промежутки времени в пределах 1 часа с дискретностью 1 минута.
2. Вращая заводную головку или установочное кольцо, по или против часовой стрелки, совместите указатель шкалы с концом минутной стрелки.
3. Когда минутная стрелка дойдет до конечного деления нужного Вам интервала времени, произведите действие, которое необходимо выполнить, после окончания интервала.

Пример:

1. Вам для выступления предоставлено 15 мин. Начиная выступление в 09 ч 13 мин, совместите указатель таймера с концом минутной стрелки, закончите выступление, когда минутная стрелка дойдет до цифры «15» шкалы таймера.
2. Вам нужно варить какой-либо продукт от закипания воды до готовности 15 мин. Вода закипела в 09 ч 15 мин. Совместите указатель таймера с концом минутной стрелки. Блюдо будет готово, когда минутная стрелка дойдет до цифры «15» шкалы таймера.

***Примечание:** В некоторых конструкциях часов установочное кольцо таймера, вращается только по часовой стрелке.*